

## Tusz Canon PG-545, PG-545 XL, CL-546, CL-546 XL

Wyłączanie wskaźnika poziomu zbiornika z tuszem w drukarce:



Wyłącz wskaźnik poziomu napełnienia

Gdy kasety **PG-545, PG-545 XL, CL-546, CL-546 XL** są puste, na ekranie komputera pojawia się następujące ostrzeżenie poziomu napełnienia: "pojemnik z tuszem jest pusty: np. (PG-545)". **Ten komunikat jest wyświetlany nawet po napełnieniu pojemnika, lub zamontowaniu zamiennika, ponieważ drukarka zapamiętuje ostatnio, pusty stan wkładu.**

Wskaźnik poziomu napełnienia prosi, by wymienić kasetę lub nacisnąć przycisk "Stop / Reset" przez 5 sekund. Jeśli używasz zamiennika np. Canon PG-545, naciśnij "Stop / Reset" przez 5 sekund.



Przykładowe zdjęcie drukarki może różnić się od posiadanej przez Państwa.

Następnie można kontynuować drukowanie bez wskaźnika poziomu napełnienia.

Charakterystyka kasety Canon **PG-545, PG-545 XL, CL-546, CL-546 XL**:

Drukarka jest wyposażona w pamięć wewnętrzną. Pamięć ta może zapamiętać numer seryjny kasety Canon PG-545 i inne. Dlatego twój zamiennik lub ponownie napełniany kartridż może nadal być uznany za pusty.

Zazwyczaj przechowuje pamięć ostatnich 4 kartridży. Jeśli włożysz 4 różne kartridże, a następnie ponownie włożysz zamiennik, drukarka powinna uznać i zaakceptować go jako nowego naboju.

Czasami zdarza się jeszcze tak że styki w kartridżach są ubrudzone, trzeba je delikatnie przetrzeć chusteczką przed włożeniem do drukarki. Być może kartridż gdzieś nie styka po włożeniu do drukarki.

Przykładowy film z innym rozwiązaniem jak resetować ustawienia w drukarce, wygląd drukarki może różnić się od Państwa posiadanej jednak przyciski na drukarce są takie same.

<https://www.youtube.com/watch?v=XDGuacllcSw>

<https://www.youtube.com/watch?v=RoiBaXVhS7g>