

Resetowanie tonera d101 lub d111

Po instalacji tonera jeżeli nie jest rozpoznawany lub pokazuje niski poziom proszku, proszę wyłączyć drukarkę i włączyć trzykrotnie, można również przy każdym razie po włączeniu wyjąć toner i włożyć ponownie. Chip zostanie wykryty i będzie wskazywał poprawny stan.