


Jeżeli na drukarce świecą się lampki przy kartridżu czarnym lub kolorowym lub przy obu kartridżach jednocześnie




Wciskamy kombinację kartridży według instrukcji poniżej cały proces trwa niecałe 10 sekund.


Bardzo ważne jest żeby w podajniku papieru nie było kartek papieru. Podajnik Papieru musi być pusty.




1. Wciskamy przycisk **włącz** i trzymamy cały czas wciśnięty



2. Następnie wciskamy przycisk **X czyli cancel / reset**



3. Puszczamy przycisk **X czyli cancel / reset**




4. Puszczamy przycisk **włącz**

Drukarka będzie chwilke pracowała po czym wyrzuci błąd wykrzyknij bo będzie chciała pobrać papier z podajnika papieru

Dlatego na wstępie prosiliśmy nie wkładać papieru do podajnika. Wciskamy przycisk **X czyli cancel / reset**

Drukarka ponownie będzie chciała pobrać papier i ponownie wyświetli błąd **X czyli cancel / reset**

Wciskamy ponownie **X**, drukarka zostanie skalibrowana i będzie można drukować



Czasami może zdarzyć się w zależności od modelu drukarki że trzeba cały proces powtórzyć.

Wtedy powtarzamy całą procedurę od początku.